



## RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

- Attention aux impuretés:

- Vidanger et renouveler le LHM tous les 30.000 kms.
- Nettoyer les filtres du réservoir de LHM.

- Il faut changer, au moins, la paire de sphères avant ou arrière ainsi que l'accumulateur.

- Remplacer toujours les sphères par la référence qui correspond au véhicule. Même si elles sont égales en hauteur et pression, deux sphères avec différent référence sont différentes.

- Placer toujours le joint torique dans son logement, sur le cylindre. Ne jamais le placer directement sur la sphère.

- Purger le circuit chaque fois que vous procédez au remplacement des sphères.